

ROZDZIELACZE STALOWE



RS

Kod towaru:

R032803001
R032803002
R032803003
R032803004
R032803005
R032803006
R032803007
R032803008
R032803009
R032803010
R032803011

RS N

Kod towaru:

R032804001
R032804002
R032804003
R032804004
R032804005
R032804006
R032804007
R032804008
R032804009
R032804010
R032804011

RS ZT

Kod towaru:

R032805001
R032805002
R032805003
R032805004
R032805005
R032805006
R032805007
R032805008
R032805009
R032805010
R032805011

RS PT

Kod towaru:

R032806001
R032806002
R032806003
R032806004
R032806005
R032806006
R032806007
R032806008
R032806009
R032806010
R032806011

Warunki gwarancji

DATA PRODUKCJI		1. Reklamacja rozdzielacza jest uwzględniana wyłącznie z kartą gwarancyjną i fakturą zakupu.
TYP		2. Okres gwarancji 10 lat na szczelność belki.
DATA SPRZEDAŻY		3. Wszelkie uszczelnienia typu O-ring i osprzęt podlegają gwarancji 2 lata
FIRMA HANDLOWA		4. Gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowego montażu i zastosowania
FIRMA INSTALACYJNA		Nie podlegają gwarancji rozdzielacze, które: - zostały zamontowane i eksploatowane wbrew zaleceniom producenta, - posiadają uszkodzenia mechaniczne powstałe poza zakładem produkcyjnym
PODPIS INSTALATORA		Uprawnienia kupującego wynikające z niniejszej Gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień kupującego wynikające z niezgodności towaru z umową

INSTRUKCJA MONTAŻU I URUCHOMIENIA ROZDZIELACZY DO C.O. I OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

UWAGI !!! PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU I URUCHOMIENIA:

- Przed przystąpieniem do prac zasadniczych z rozdzielaczem, należy dokładnie przepłukać instalację i dokładnie odpowietrzyć
- montaż rozdzielaczy i ich uruchomienie wykonuje monter posiadający uprawnienia i kwalifikacje do tego typu prac
- należy przestrzegać zasad podanych w instrukcji,
- gwarancją dobrej pracy rozdzielaczy jest stosowanie osprzętu zalecanego przez producenta rozdzielaczy,

TYP R - (bez nypli) ogrzewanie C.O.

1. Rozdzielacz posiada wolne otwory gwintowane 1/2" do wkręcenia nypli 3/4"x1/2" (eurokonus) na górnej części belek jest przygotowany otwór pod odpowietrznik ręczny lub automatyczny 1/2". W zestawie po prawej stronie rozdzielacza wkręcone są korki zaślepiające gwinty 1"
2. Podłączyć poszczególne obwody grzejników, górna belka zasilanie, dolna - powrót.

TYP R - N (z nyplami) ogrzewanie C.O.

1. Rozdzielacz posiada nypły 3/4" x 1/2" (eurokonus) na górnej części belek jest przygotowany otwór pod odpowietrznik ręczny lub automatyczny 1/2". W zestawie po prawej stronie rozdzielacza wkręcone są korki zaślepiające gwinty 1"
2. Podłączyć poszczególne obwody grzejników, górna belka zasilanie, dolna - powrót.

TYP R-ZT (z zaworami termostatycznymi)

1. Rozdzielacz posiada wkręcone nypły 3/4" x 1/2" (eurokonus), górna belka posiada zawory termostatyczne, dolna zawory odcinające. W zestawie po prawej stronie rozdzielacza wkręcone są korki zaślepiające gwinty 1".
2. Podłączyć obwody grzejne do rozdzielacza, belka górna zasilanie, dolna powrót.
3. Jeżeli rozdzielacz ustawiany jest bez projektu, załączyć kocioł C.O.
4. Na zasilaniu rozdzielacza, zamontować głowicę termostatyczną, ustawić głowicę z czujnikiem przylgowym na temperaturę pracy układu 35-40°C (głowica nie występuje w zestawie).
5. Zaleca się stosowanie układu podmieszania (pompa, By-pass) w celu gwarantowanej dobrej pracy rozdzielacza i całego układu.
6. Ustawić poszczególne obwody wg. zasady proporcji do najdłuższej nitki
7. Zawory odcinające pozostawić otwarte (dwa pełne obroty od pozycji zamkniętej)

TYP R - PT (zawory termostatyczne, rotametry) ogrzewanie podłogowe

1. Rozdzielacz posiada wkręcone nypły 3/4" x 1/2" (eurokonus), górna belka posiada rotametry przepływu, dolna zawory termostatyczne, na górnej części belek znajduje się odpowietrznik ręczny 1/2" do odpowietrzania układu. W zestawie po prawej stronie rozdzielacza wkręcone są korki zaślepiające gwinty 1", zawory spustowe, jako alternatywa w zestawie nie występują.
2. Podłączyć obwody grzejne rozdzielacza, belka górna - zasilanie, dolna - powrót.
3. Na zasilaniu rozdzielacza, zamontować głowicę termostatyczną, ustawić głowicę z czujnikiem przylgowym na temperaturę pracy układu 35 - 40°C (głowica nie występuje w zestawie).
4. Jeśli rozdzielacz ustawiany jest bez projektu, załączyć kocioł C.O.
5. Zaleca się stosowanie układu podmieszania (pompa, By-pass) w celu gwarantowanej dobrej pracy rozdzielacza i całego układu.
6. Ustawić poszczególne obwody wg. zasady proporcji do najdłuższej nitki
7. Zawory termostatyczne pozostawić otwarte.