



## Automatyczne zasilanie awaryjne do systemów hybrydowych

- ⇒ Obsługuje wszystkie falowniki z wyjściem awaryjnym
- ⇒ Gdy brakuje zasilania, urządzenie przełącza się natychmiastowo
- ⇒ Pozwala na szerokie zastosowanie w cetrach handlowych, fabrykach, laboratoriach, gospodarstwach rolnych oraz domowych
- ⇒ Umożliwia samodzielnie załączenie i powrót
- ⇒ specjalnie zaprojektowany, łatwy w instalacji
- ⇒ Diody informacyjne sygnalizują obecne źródło zasilania



**Polski producent automatyki do fotowoltaiki**



Autoryzowany  
dystrybutor:



Calma Sp. z o.o.  
Składowa 13, 26-800 Białobrzegi  
NIP: 7981483124

(+48) 535 408 489  
biuro@calma.pl  
www.calma-b2b.com

**Zgłoś się na szkolenie!**  
T: (+48) 535 408 489



# SPECYFIKACJA TECHNICZNA

## POWER SWITCHER



### SIEĆ

podłączenie do sieci: 3F ( trójfazowe )

napięcie nominalne: 380 - 440 V

częstotliwość: 50 - 60 Hz



### FALOWNIK

podłączenie do sieci: 3F ( trójfazowe )

napięcie nominalne: 380 - 440

częstotliwość: 50 - 60 Hz

czas przełączenia: 3 sek.

moc maksymalna: 25kW

maksymalny prąd wyjściowy: 40A



## INSTRUKCJA POWER SWITCHER

*\*informacje tylko dla instalatorów z uprawnieniami elektrycznymi*

1. Przed włączeniem zasilania stycznik należy ustawić na pozycje **AUTO**
2. Ustawienie przekaźnika:
  - bezpieczny czas zadziałania od 3 do 7 sekund
  - funkcja "A"
  - funkcja "1 "
3. **Power OUTPUT** - N podłączamy do X2 (zgodnie ze schematem elektrycznym)



**Wsparcie Techniczne:**

**T: 786 255 114**

**Polski producent automatyki do fotowoltaiki**

Autoryzowany  
dystrybutor:



Calma Sp. z o.o.  
Składowa 13, 26-800 Białobrzegi  
NIP: 7981483124

(+48) 535 408 489  
biuro@calma.pl  
www.calma-b2b.com

Zgłoś się na szkolenie!  
T: (+48) 535 408 489

