

INSTRUKCJA MONTAŻU NACZYNIA WYRÓWNAWCZEGO CENTRALNEGO OGRZEWANIA (C.O.) O POJEMNOŚCIACH OD 10 DO 50 LITRÓW

Naczynie wyrównawcze przeznaczone jest do montażu w systemie otwartym centralnego ogrzewania w celu zabezpieczenia instalacji przed niekontrolowanym wzrostem objętości wody.

Naczynie wyrównawcze należy montować wg poniższej instrukcji:

1. Naczynie wyrównawcze powinno być instalowane przez osoby do tego upoważnione.
2. Wyznaczyć miejsce w najwyższym punkcie instalacji C.O. w budynku gdzie temperatura nie spada poniżej 0°C.
3. Przymocować komplet wsporników pod naczynie wyrównawcze do ściany za pomocą kołków rozporowych Ø12 do betonu.
(Wsporniki pod naczynia wyrównawcze sprzedawane osobno)
4. Umieścić naczynie wyrównawcze na wspornikach.
5. Podłączyć naczynie do instalacji C.O. według poniższego schematu:



