


Konsola RED by Flamco do podłączenia naczynia wzbiorczego do c.w.u do poj. 25 litrów

Kod towaru: R515303001



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Niniejsza instrukcja jest przeznaczona w szczególności do bezpiecznego użytkowania i instalacji urządzenia, nie stanowi gwarancji kompletności. Niniejsza instrukcja obsługi opisuje działanie urządzenia i ma za zadanie informować o wymaganych instrukcjach bezpieczeństwa i wskazywać ewentualne zagrożenia. Szczegółowe informacje techniczne można znaleźć w dodatkowej dokumentacji.

- Instrukcję obsługi należy przechowywać w zasięgu ręki wszystkich pracowników, którzy mają wykonywać prace przy urządzeniu, aby w razie potrzeby mogli się do niej odwołać.

- Instrukcję obsługi należy przechowywać w stanie czystym, kompletnym i czytelnym przez cały okres użytkowania.

- Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy przeczytać instrukcję obsługi i zaglądać do niej zawsze, gdy pojawią się niejasności lub wątpliwości w zakresie obsługi urządzenia.

- Jeżeli podczas czytania instrukcji eksploatacji zauważono niezgodności lub dalej występują niejasności, należy zwrócić się do producenta.

1. Informacje ogólne

Niniejsza instrukcja montaż i obsługi obowiązuje dla kompletnego zestawu montażowego: Konsola RED by Flamco do podłączenia naczynia zbiorczego do c.w.u. pojemności do 25

litrów. Wyszczególniony zestaw służy do bezpośredniego mocowania naczynia zbiorczego do szybkozłączki i podłączenia do instalacji wody przeznaczonej do spożycia i ciepłej wody użytkowej.

Zestaw montażowy wyposażony jest w:

- Manometr (0 - 10 bar) z zaworem odcinającym
- Zawór bezpieczeństwa GW 1/2" (nastawa: 6 bar)
- Szybkozłączka GW 3/4"
- Podłączenie do instalacji GZ 3/4"
- Kołki i wkręty oraz płytka z otworami ułatwiającymi montaż zestawu

2. Montaż

Montaż, instalacja, uruchomienie może zostać przeprowadzony wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Zmiany oraz modyfikacje przeprowadzone przez nieupoważnione osoby mogą powodować zagrożenia i są zabronione ze względów bezpieczeństwa.

Podczas instalowania zestawów montażowych należy przestrzegać krajowych przepisów i wytycznych. Należy przepłukać instalację przed zainstalowaniem naczynia (nigdy za pomocą zaworu bezpieczeństwa) i sprawdzić instalację pod kątem występowania przecieków pod ciśnieniem.

Na instalacji powinny być zainstalowane zawory odcinające przy urządzeniach, filtry, separatory zanieczyszczeń i powietrza.

3. Opis urządzenia

Kompletny zestaw do podłączenia naczynia zbiorczego przeznaczony jest do naczyń 8-25 litrów. Posiada uchwyt montażowy (płytkę z otworami) służący do przytwierdzenia do ściany za pomocą śrub z kołkami rozporowymi. Otwory w uchwycie są wykonane w taki sposób, aby umożliwić łatwe ustawienie w poziomie całego zestawu montażowego. Naczynie przeponowe wkręcamy w górną część szybkozłącza i dokręcamy kluczem. Na przyłączy naczynia zbiorczego należy zastosować taśmę PTFE (nie stosować konopi!).

4. Działanie

Gdy ciśnienie w instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej nie przekracza 6 bar, zawór bezpieczeństwa będący elementem składowym zestawu pozostaje zamknięty. Wzrost ciśnienia powyżej wartości zadziałania zaworu powoduje ruch jego membrany i odsłonięcie przelotu umożliwiającego usunięcie nadmiaru czynnika z instalacji i jednoczesne obniżenie ciśnienia do odpowiedniej (bezpiecznej) wartości. Ciśnienie, przy jakim nastąpi pełne otwarcie zaworu ustawione jest fabrycznie i wynosi 6 bar.

WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarantem jest Flamco Meibes Sp. z o.o., ul. Gronowska 8, 64-100 Leszno, tel. 65 529 49 89, e-mail: pl.info@aalbarts-hfc.com

2. Gwarancja obejmuje ukryte wady materiałowe lub konstrukcyjne, ujawnione w okresie gwarancji części lub całego urządzenia uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

3. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Bieg gwarancji liczony jest od momentu sprzedania urządzenia Klientowi ostatecznemu.

4. Kupujący, który dokonał zakupu celem dalszej odsprzedaży /dostawy(Partner) powinien współpracować z Gwarantem celem rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Klienta - Konsumenta.

5. W okresie gwarancji Gwarant zobowiązuje się do usunięcia wady fizycznej rzeczy poprzez naprawę albo dostarczenie rzeczy wolnej od wad. O sposobie wykonania świadczenia gwarancyjnego decyduje Gwarant lub Serwis wskazany przez Gwaranta.

6. Gwarant zobowiązany jest dokonać czynności niezbędnych celem weryfikacji okoliczności reklamacyjnych w terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacyjnego skierowanego do Gwaranta.

7. Gwarant zobowiązuje się do usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancji w terminie 30 dni roboczych od daty uznania reklamacji.

8. Gwarancja dotyczy tylko kompletnych urządzeń wydanych z kartą gwarancyjną lub dowodem zakupu (paragon, faktura itp.). Uprawnienia z tytułu gwarancji mogą być realizowane tylko po przedstawieniu przez Klienta dowodu zakupu.

9. Gwarancja obejmuje tylko i wyłącznie urządzenia, osprzęt i

części zamienne zakupione w sieci dystrybucyjnej Gwaranta i użytkowane na terenie Polski.

10. Gdy jednoznaczne sprawdzenie zasadności reklamacji jest niemożliwe np. w przypadku samowolnego zdemontowania urządzenia z instalacji - gwarancja nie obowiązuje i nie roszczenia gwarancyjne nie mogą być zaspokojone.

11. Gwarant zleca naprawę lub wymianę urządzenia w miejscu zainstalowania urządzenia. W przypadku uzasadnionego roszczenia gwarancyjnego Serwis dojeżdża do miejsca naprawy na koszt Gwaranta.

12. Gwarant nie ponosi jakichkolwiek kosztów (ani utraconych korzyści) spowodowanych wadliwą pracą lub przestojem urządzenia, osprzętu lub części zmiennych.

13. Gwarancja nie obejmuje:

- a) uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego transportu i magazynowania,
- b) montażu urządzeń w sposób niezgodny z wytycznymi producenta i przez osobę niewykwalifikowaną,
- c) niewłaściwego zasilania napięciem elektrycznym,
- d) niewłaściwego zabezpieczenia antyprzepięciowego,
- e) wykonywania napraw, przeróbek i ingerencji przez osoby nieupoważnione z wykorzystaniem nieoryginalnych części zamiennych i narzędzi,
- f) podłączenia urządzenia do wadliwie wykonanej instalacji,
- g) zanieczyszczeń wody,
- h) zapowietrzenia układu grzewczego,
- i) wytrącenia się kamienia kotłowego,
- j) zamarznięcia urządzenia,
- k) w przypadku gdy pompy obiegowe, cyrkulacyjne i inne (w tym innych producentów) nie zostały zamontowane zgodnie z instrukcją, gwarancją i nie zachowały poziomego położenia wału,
- l) czynności: doboru, montażu, uruchomienia, przeglądu,

czynności serwisowych, które nie zostały wykonane zgodnie z obowiązującym prawem, normami, przepisami, instrukcją montażu i obsługi, warunkami gwarancji oraz przeprowadzane przez osoby nieposiadające odpowiednich kwalifikacji, wykształcenia i uprawnień, m) gdy uszkodzenie powstało na skutek braku zaworów odcinających przy urządzeniach, braku na instalacji filtrów, separatorów zanieczyszczeń i powietrza przy urządzeniach lub montażu urządzeń powodujących nieprawidłową pracę instalacji, n) obowiązek odpowiedzialności za wady wygasa, jeśli na dostarczony przez nas towarze dokonano zmian, lub jeśli kupujący nie spełnił naszego wezwania do odesłania wadliwego towaru.

14. Kupujący ma obowiązek niezwłocznego sprawdzenia dostawy. W przypadku stwierdzenia niekompletności przesyłki lub uszkodzeń opakowań, niezgodności powinny być zapisane w protokole szkody i potwierdzone przez spedytora. Protokół ten jest podstawą do rozpatrzenia reklamacji.

a) W przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowych lub jakościowych po rozpakowaniu przesyłki, należy je zgłosić w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania dostawy. Po upływie tego terminu domniemywa się, że towar został dostarczony w nienagannym stanie.

15. Reklamacje muszą być zgłaszane na piśmie i mogą być dostarczane listownie, faksem, pocztą elektroniczną lub osobiście. Reklamacje ustne nie są uwzględniane.

- a) Zgłoszenie reklamacji powinno odpowiadać wymogom formalnym i w szczególności zawierać:
 - datę reklamacji,
 - dane kupującego (imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, telefon),
 - dokładny opis niezgodności,
 - nazwa i cechy towaru: nr

katalogowy, typ, nr seryjny itp., - oczekiwanie kupującego co do sposobu załatwienia reklamacji. b) Do zgłoszenia reklamacji powinny być dołączone:

- kopia dokumentu zakupu,
- protokół szkody spedytora, w przypadku reklamacji dostawy niekompletnej lub uszkodzonej.

16. Okres załatwienia reklamacji liczymy od czasu dostarczenia reklamowanego towaru (jeśli uzgodniono konieczność dostarczenia towaru do Gwaranta).

a) Reklamowany towar należy przesłać na adres firmy Flamco Meibes wskazanym przez nas spedytorem (patrz punkt 1. warunków gwarancji).

17. Klient ponosi wszelkie koszty związane z:

- a) kosztem montażu produktu w tym osprzętu lub części zamiennych oraz podłączeń hydraulicznych czy elektrycznych w miejscu dostawy/montażu,
- b) kosztu uruchomienia, przeglądów, okresowej regulacji, konserwacji oraz czyszczenia urządzenia, osprzętu lub części zamiennych,
- c) całkowitego kosztu naprawy i dojazdu w przypadku reklamacji nieuzasadnionej,
- d) kosztu dojazdu w przypadku nieudostępnienia urządzenia mimo ustalonego terminu naprawy.

18. Serwis ma prawo odmówić uruchomienia urządzenia w przypadku niewłaściwie wykonanej instalacji. W takiej sytuacji jest spisany protokół. Wszelkie koszty dojazdu i roboczogodziny ponosi Klient.

19. Naprawa gwarancyjna jest potwierdzona podpisem Klienta na formularzu zlecenia serwisowego pod rygorem utraty prawa do dalszych napraw.

20. Zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian technicznych w sprzedawanych produktach.