

RUGE600

Uniwersalna bramka internetowa sieci ZigBee

Kod towaru: R362210010



UWAGA! Nie używać koordynatora TRCO10RF razem z RUGE600.

SALUS Controls Plc
Dodsworth Business Park South
Whinby Road, Dodsworth, Barnsley,
S75 3SP UK

Wyprodukowano dla:

Grupa ABG Sp. z o.o.
ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa



Symbol oznaczający selektywne zbieranie sprzętu elektronicznego. Zakaz umieszczania zużytego sprzętu z innymi odpadami.

Wprowadzenie

Bramka internetowa RUGE600 jest elementem koordynującym pracę urządzeń systemu RED Smart Home. RUGE600 daje możliwość bezprzewodowego sterowania wszystkimi sparowanymi z nią urządzeniami przy pomocy smartfona lub komputera z dostępem do Internetu. Z bramką RUGE600 można połączyć do 100 urządzeń.

Zgodność produktu

Dyrektywy UE: 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU i 2011/65/EU.
Pełne informacje dostępne są na stronie internetowej
www.saluslegal.com



Bezpieczeństwo

Używać zgodnie z regulacjami obowiązującymi w danym kraju oraz na terenie UE. Urządzenie należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem, nie dopuszczając do jego zawilgocenia. Produkt wyłącznie do użytku wewnątrz budynków. Instalacja musi zostać przeprowadzona przez wykwalifikowaną osobę, zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym kraju oraz na terenie UE.

Opis działania RUGE600



- RUGE600 pracuje w trybie lokalnym, bez połączenia z siecią LAN (Offline)



- Sieć ZigBee otwarta, wyszukiwanie urządzeń



- RUGE600 pracuje w trybie lokalnym, połączona z siecią LAN (Offline)



- Identyfikacja sparowanych urządzeń




- RUGE600 pracuje w trybie zdalnym, połączona z Internetem (Online)

Instalacja w trybie zdalnym (Online)

(z Internetem za pomocą aplikacji SALUS Smart Home)

1 Uruchom




2 Urządzenie należy używać z aplikacją SALUS Smart Home.



3




4



Zarejestruj się, stwórz konto i zatwierdź je.
Następnie zaloguj się.

5 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.



6

✓ **Sukces!** dało się podłączyć bramkę internetową RUGE600.
Naciśnij , żeby powrócić do głównego menu.


Łączenie RUGE600 poprzez WiFi (opcjonalnie)

Dodaj bramkę internetową UGE600 poprzez aplikację, za pomocą kabla Ethernet (kroki 1 - 6). Stwórz połączenie WiFi (kroki 7 - 13). Po zapisaniu ustawień poczekaj 2 minuty, po tym czasie możesz wyjąć kabel Ethernet.

WiFi SSID: nazwa Twojej sieci bezprzewodowej (wielkość znaków ma znaczenie)


WiFi Password: hasło Twojej sieci bezprzewodowej

Uwaga: Połączenie WiFi może być mniej stabilne od połączenia poprzez kabel.



Identyfikacja sparowanych urządzeń

Aby sprawdzić, które urządzenia są sparowane z Twoim systemem RED Smart Home, wciśnij przycisk na RUGE600. Gdy na RUGE600 miga zielona dioda - na każdym poprawnie sparowanym urządzeniu pojawi się odpowiednia informacja. Poczekaj 10 minut, aby proces zakończył się automatycznie lub wciśnij ponownie przycisk na RUGE600, aby zakończyć go natychmiast.




Instalacja w trybie lokalnym (Offline)

(bez połączenia z Internetem)

1 Uruchom



2




3

Aby rozpocząć parowanie RUGE600 z urządzeniami systemu RED Smart Home - wciśnij i przytrzymaj przycisk na RUGE600 przez 5 sekund - czerwona dioda zacznie migać, co oznacza, że sieć Zig-Bee jest "otwarta", gotowa na parowanie z innymi urządzeniami.

Uwaga: Aby dowiedzieć się, jak zsynchronizować poszczególne urządzenia systemu RED Smart Home z RUGE600 - należy odnieść się do instrukcji obsługi danego modelu.

4

Gdy wszystkie urządzenia systemu RED Smart Home zostaną dodane, zamknij sieć przytrzymując przycisk przez 5 sekund - dioda zacznie świecić się stale na czerwono. Jeżeli chcesz dodać kolejne urządzenie do systemu postępuj zgodnie z krokami od 2 do 4.




Uwaga: Jeżeli system RED Smart Home został zainstalowany w trybie lokalnym (Offline), nie ma potrzeby jego ponownej konfiguracji w trybie zdalnym (Online) - wystarczy wyszukać urządzenia za pomocą aplikacji. Ustawienia zostaną automatycznie skopiowane na serwer.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Przywrócenie ustawień fabrycznych w bramce internetowej RUGE600 spowoduje usunięcie z jej pamięci wszystkich nastaw i sparowanych z nią urządzeń. W tym celu naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 15 sekund. Kiedy proces zakończy się, dioda będzie świecić ciągłym światłem.

Online:



Offline:

